



GEBRAUCHS- INFORMATION ELFBAR ELFA Pods / ELFA CP Basisgerät

**Gebrauchs- und Auf-
bauanleitung:** Vielen Dank für den Kauf dieses Markenproduktes. Die vorbefüllten ELFBAR ELFA Pods sind zusammen mit den zugehörigen ELFBAR CP Basisgeräten für das Verdampfen und Inhalieren von e-Liquid bestimmt. Das in den vorbefüllten ELFA Pods enthaltene e-Liquid kann Nikotin enthalten, bitte beachten Sie die Angabe zum Nikotingehalt und die Warnhinweise.

Einschalten / Ausschalten: Zum Einschalten oder Ausschalten des

ELFA Pods, Basisgeräts bitte zunächst einen vorbefüllten ELFA Pod einsetzen und innerhalb von 2 Sekunden 3-mal kurz am Mundstück des ELFA Pods ziehen. Das ELFA CP Basisgerät quittiert den erfolgreichen Vorgang mit dem Aufblitzen der LED am Geräteboden. Bei ausgeschaltetem Basisgerät ist eine Nutzung durch herkömmliches Ziehen nicht mehr möglich, dazu muss das Gerät erneut eingeschaltet werden. Bitte schalten Sie das Gerät bei Nichtnutzung immer ab, um unbefugte Nutzung (insbesondere durch Kinder) zu vermeiden.

Einschalten / Ausschalten: Nach Einsetzen des Pods 3-mal in 2 Sekunden kurz an der Elfa ziehen.



Betrieb: Vor dem Einsetzen des vorbefüllten

ELFA Pods in das ELFA CP Basisgerät entfernen Sie zunächst den Silikonstopfen aus dem Mundstück und den kleinen Schutzkleber an der Unterseite des ELFA Pods. Bewahren Sie den Silikonstopfen nicht in der Nähe von kleinen Kindern auf, Verschluckungsgefahr!

WICHTIG: Drücken Sie das Unterteil des Pods vollständig in das Gehäuse des Pods rein, um den Coil mit Liquid zu tränken. Warten Sie nun mindestens 5 Sekunden, bevor Sie den ELFA Pod in das ELFA CP Basisgerät einsetzen.



Anschließend schalten Sie das ELFA CP Basisgerät wie zuvor beschrieben ein. Um das e-Liquid zu verdampfen und zu inhalieren, ziehen Sie mit leichtem und gleichmäßigem Zug am

Mundstück des vorbefüllten ELFA Pods. Bitte pusten Sie nicht in das Mundstück, da die Zugautomatik beschädigt werden könnte. Zur Reinigung dürfen die ELFA Pods sowie das ELFBAR CP Basisgerät nicht unter fließendem Wasser gereinigt werden. Verwenden Sie zur äußerlichen Reinigung nur ein leicht feuchtes, fusselfreies Tuch.

Sicherheitshinweise: Schützen Sie die vorbefüllten ELFA Pods sowie das ELFA CP Basisgerät vor direkter Sonneneinstrahlung, Hitze, Feuchtigkeit und mechanischer Gewalteneinwirkung. Die ELFA Pods sowie das ELFA CP Basisgerät dürfen unter keinen Umständen geöffnet werden! Von Kindern und Jugendlichen fernhalten!

Gegenanzeigen: Folgende Personengruppen dürfen dieses Produkt nicht verwenden: Schwangere und Stillende, Personen mit Allergien oder Unverträglich-

keiten gegen die Inhaltsstoffe oder deren Bestandteile, Personen mit Erkrankungen des Herzkreislauf-Systems, Personen mit Erkrankungen der Atemwege, Personen mit Gefäßerkrankungen, Personen mit Erkrankungen der Niere oder der Leber und Personen mit Schlaganfällen.

Warnhinweise für Risikogruppen: Die vorbefüllten ELFA Pods können Nikotin enthalten (bitte Angabe zum Nikotingehalt beachten, nichtzutreffend bei nikotinfreier Variante); einen Stoff, der sehr stark abhängig macht. Haut-/Augenkontakt mit dem e-Liquid vermeiden. Anwendung für Nichtraucher nicht empfohlen. Die Abgabe an sowie die Verwendung durch Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren sind untersagt.

Angaben zu möglichen nachteiligen Auswirkungen auf Gesundheit, suchterzeugende

Wirkung und zu toxicologischen Daten: Bei Verwendung von nikotinhaltem e-Liquid besteht die Gefahr einer Abhängigkeit, eines Anstiegs der Herzfrequenz, des Blutdrucks und der Atemfrequenz, einer Steigerung der Magen-saftproduktion und der Darmtätigkeit und einer erhöhten Gerinnungsneigung des Blutes mit der Gefahr von Thrombosen, einhergehend mit Übelkeit, Erbrechen, Unterleibsschmerzen, Durchfall, Kopfschmerzen und Schweißausbrüchen. Durch die sonstigen Inhalatstoffeffekte können Atemwegsirritationen und bei entsprechender Empfindlichkeit Kontaktallergien ausgelöst werden.

Entsorgung: Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt innerhalb der Europäischen Union einer getrennten Müllsammlung zugeführt werden muss. Dies gilt für das Produkt sowie alle



ACHTUNG Erst einschalten!

Diese Elfbar ELFA lässt sich elektronisch einschalten und ausschalten. Im Auslieferungszustand ist das Gerät aus Sicherheitsgründen ausgeschaltet, es muss zunächst eingeschaltet werden.

Einschalten/Ausschalten: Nach Einsetzen des Pods bitte innerhalb von 2 Sekunden 3-mal kurz an der Elfbar ELFA ziehen. Das Gerät quittiert den erfolgreichen Vorgang mit dem Aufblitzen der LED am Geräteboden.

Einschalten / Ausschalten



mit diesem Symbol gekennzeichneten Zubehörteile. Gezeichnete Produkte dürfen nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

Batterien dürfen nicht in den Hausmüll. Verbrauchte Batterien müssen sachgerecht entsorgt werden. Zu diesem Zweck stehen im batteriebetriebenen Handel sowie bei den kommunalen Sammelstellen entsprechende Behälter zur Batterierückgabe bereit.

Wenn Sie die Verpackung entsorgen, achten Sie auf die entsprechenden Umweltvorschriften.

CE-Konformität: In Übereinstimmung mit den Europäischen Richtlinien wurde das CE-Zeichen angebracht. Die Konformitätserklärung ist beim Importeur hinterlegt.

INFORMATIONEN FÜR PRIVATE HAUSHALTE

Hersteller-Informationen gemäß § 18 Abs. 4 ElektroG (neu). Das Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) enthält eine Vielzahl von Anforderungen an den Umgang mit Elektro- und Elektronikgeräten. Die wichtigsten sind hier zusammengestellt.

1. Getrennte Erfassung von Altgeräten: Elektro- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgeräte bezeichnet. Besitzer von Altgeräten haben diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Altgeräte gehören insbesondere nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und

Rückgabesysteme.

2. Batterien und Akkus: ACHTUNG! Die Entnahme des eingebauten Akkumulators sollte nur durch entsprechend qualifiziertes Fachpersonal erfolgen! Bei unsachgemäßer Entnahme und Beschädigung des Akkumulators besteht die Gefahr von Personen- oder Sachschäden aufgrund von Feuer, Überhitzung oder Explosion!

Verbaute Akku (ELFA CP Basisgerät): Li-Ion 13350, 3,7 V, 500 mAh, 1,85Wh

3. Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten: Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den Herstellern oder Vertrieblern im Sinne des ElektroG eingereichten Rücknahmestellen unentgeltlich abgeben. Rücknahmepflichtig sind Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m²

für Elektro- und Elektronikgeräte sowie diejenigen Lebensmittelläden, die einen Gesamtverkaufsfußboden von mindestens 800 m², die mehrmals pro Jahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen. Dies gilt auch bei Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln, wenn die Lager- und Versandflächen für Elektro- und Elektronikgeräte mindestens 800 m² betragen oder die gesamten Lager- und Versandflächen mindestens 800 m² betragen. Vertriebler haben die Rücknahme grundsätzlich durch geeignete Rückgabemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zum jeweiligen Endnutzer zu gewährleisten.

Die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe eines Altgerätes besteht bei rücknahmepflichtigen Vertrieblern unter anderem dann, wenn ein neues gleichartiges Gerät, das im Wesentlichen

die gleichen Funktionen erfüllt, an einen Endnutzer abgegeben wird. Wenn ein neues Gerät an einen privaten Haushalt ausgeliefert wird, kann das gleichartige Altgerät auch dort zur unentgeltlichen Abholung übergeben werden; dies gilt bei einem Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln für Geräte der Kategorien 1, 2 oder 4 gemäß § 2 Abs. 1 ElektroG, nämlich „Wärmeüberträger“, „Bildschirmgeräte“ oder „Großgeräte“ (letztere mit mindestens einer äußeren Abmessung über 50 Zentimeter). Zu einer entsprechenden Rückgabe beim Abschluss eines Kaufvertrages befragt. Außerdem besteht die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe bei Sammelstellen der Vertriebler unabhängig vom Kauf eines neuen Gerätes, die für solche Altgeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, und

zwar beschränkt auf drei Altgeräte pro Geräteart.

4. Bedeutung des Symbols „durchgestrichene Mülltonne“: Das auf Elektro- und Elektronikgeräten regelmäßig abgebildete Symbol  einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das jeweilige Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu erfassen ist.

Importeur:
Intrade Concepts GmbH
Barentsstr. 13
D-53881 Euskirchen
info@intrade-concepts.com
www.intrade-concepts.com